

Decoder T8HVC Voice con comandi vocali Alexa

Una volta terminato il collegamento del ricevitore e successivamente connesso l'alimentatore alla presa elettrica, il decoder si avvierà automaticamente. Se non dovesse accadere, accendere il decoder utilizzando l'apposito tasto del telecomando o del pannello frontale del decoder. Verrà quindi visualizzata una semplice procedura guidata di prima installazione. Procedere secondo le indicazioni qui di seguito.

PRIMA INSTALLAZIONE

Lingua

Scegliere Lingua dal menu. **Italiano** è preselezionato, oppure usare i tasti **su** e **giù** per le alternative. Premendo **OK** si passa al parametro successivo.



Risoluzione

Scegliere Risoluzione dal menu. La risoluzione **720p** è preselezionata, oppure usare i tasti **su** e **giù** per le alternative. Premendo **OK** si passa al parametro successivo. Premendo il tasto indietro si può tornare al parametro precedente.

Parental Control

Bisogna inserire un codice PIN di 4 cifre con i tasti numerici da **0** a **9**. Una volta inserito il PIN scelto e riconfermato nuovamente, il decoder passerà al parametro successivo.



Alimentazione Antenna

Sceglia Alimentazione antenna dal menu, l'opzione **Spegni** è preselezionata di default. Premendo **OK** si passa al parametro successivo. Se si vuole l'opzione **Accendi** (nel caso di antenne da amplificare) usare il tasto **giù** e premere **OK**.

LCN (Ordinamento automatico dei canali)

Il selezione di default è sull'opzione **Attivo** (consigliato). Premendo **OK** si passa al parametro successivo. Con l'opzione LCN attiva, in seguito ad una scansione canali, il ricevitore memorizzerà i canali assegnando ad essi una posizione in lista secondo la numerazione logica (LCN) richiesta dalle emittenti televisive degli stessi canali. Se la funzione LCN è inattiva i canali vengono memorizzati in ordine di ricerca.



Ricerca Canali

Avviare la ricerca canali e attendere la fine della scansione. Nel caso in cui due o più canali richiedano lo stesso numero di posizione (LCN), il decoder evidenzierà una lista dei canali coinvolti per ogni posizione in conflitto, dove l'utente dovrà scegliere a quale canale assegnare la posizione.



Telecomando bluetooth

Per abilitare la funzionalità bluetooth del telecomando è necessario accoppiarlo con il decoder. Questa operazione consente di avere un'ampia libertà di controllo del decoder (non solo via infrarossi), e le funzionalità Alexa attive.

Bisogna premere contemporaneamente i tasti **▶** il **PLAY/PAUSE** e **2** del telecomando finché non appare il suo codice identificativo nella lista sullo schermo del decoder. Poi bisogna premere **OK**, e aspettare che appaia (**paired**) e poi (**connected**). Solo dopo l'apparizione sullo schermo di (**paired**) e poi (**connected**) si può uscire dal menu premendo il tasto **chiudi**.



Connessione Internet

Il decoder è dotato di WIFI e di uscita Ethernet/LAN. La connessione internet è fondamentale per avere le funzionalità Alexa attive.

- Di default è preselezionata la **Connessione WIFI**. Premendo **OK** si passa al parametro successivo.
- Se selezionata la **Connessione WIFI**, si passa alla **Scansione delle reti WIFI**.
- Una volta identificata la rete WIFI desiderata, selezionare premendo il tasto **OK**.
- Inserire la **password WIFI** e confermare premendo il tasto **VERDE** **chiudi**.

Dopo pochi secondi il decoder sarà connesso ad internet e si potrà accedere all'ultimo parametro di configurazione.



Amazon Alexa

Configurazione Amazon Alexa.

Seleziona **Configura il primo decoder** (di default) e premi **OK** per iniziare il processo di attivazione. Nel caso non sia il primo decoder seleziona **Configura decoder aggiuntivi** (*).



Quando appare l'info page «**Effettua login con Amazon**» premere il tasto **OK** per andare avanti.



Dopo di che apparirà sulla schermo del decoder la pagina con il **codice di registrazione Alexa** e ti verrà chiesto di connetterti all'indirizzo <https://amazon.com/it/code> con il tuo smartphone, computer o tablet.



Una volta fatto il login con successo al tuo amazon account, dovrai registrare il decoder NGM inserendo **il tuo codice di registrazione Alexa** e premere **continua** sul tuo smartphone, computer o tablet.



Dopo avere ricevuto il messaggio di avvenuta registrazione con successo sul tuo smartphone, computer o tablet, apparirà sul decoder la schermata con «**Alexa è pronta all'utilizzo,...**». Premere il tasto **OK** dopo aver selezionato **Fatto** sullo schermo del decoder.

Ora Alexa è attivata e funzionante.

(* *Nel caso si sia acquistato un secondo decoder oltre al primo ed intendi utilizzare lo stesso amazon account per entrambi, la procedura per registrare il secondo è:*

- 1. Vai al primo decoder nel menu **Impostazioni /Controllo Vocale / amazon alexa/ Alexa Skill/ Gestione dispositivi**, seleziona **Aggiungi nuovo decoder**, e dai un nome per questo dispositivo (secondo decoder), per esempio «Salotto».*
- 2. Ora il primo decoder mostrerà un **PIN a quattro cifre**, prendine nota.*
- 3. Ora seleziona nel secondo decoder **Configura decoder aggiuntivi e inserisci il PIN nel Pop Up che apparirà** (nel caso di non prima installazione andare al menu **Impostazioni / Controllo Vocale/ amazon alexa/ Alexa skill**).*
- 4. Ora Alexa è attiva e puoi usarla per controllare il decoder che ha il nuovo nome esempio «Salotto», per esempio: «Alexa, Cambia su Rai 1 in Salotto».*